

E D'UTILISATION

tentivement les instructions ci-dessous afin de r de votre achat et éviter les problèmes!

on!
ez-vous que les propriétés d'une cigarette tubée fèrentes de celles d'une cigarette traditionnelle. l'action spécifique de la machine à tüber, les s sont plus fines et se libèrent plus facilement de la te. Ni le fabricant ni aucun de ses distributeurs ne it être tenus pour responsable des accidents nt de ces caractéristiques.
btenez les meilleurs résultats avec du tabac t la mention « Tabac à cigarette »

ificités techniques :

hine fonctionne sur 220 V en courant alternatif

le d'emploi :

ez le cordon d'alimentation dans la rrière de la machine puis branchez la u secteur.

: d'insérer le tube : soulevez la transparente afin d'abaisser le voir vers le bas.

ez le tube à cigarette dans le tube en rgenté en maintenant la plaque ée, une fois le tube en place relâchez ue transparente.

z le bouton gradué du coté afin de iner la densité souhaitée (la n 3 étant celle qui donne les irs résultats)

ez du tabac pur dans le réservoir. Ne rgez pas, car il sera difficile de tuber vrettes correctement. Vous itrez de meilleurs résultats en it du tabac bien aéré,

yez sur la plaque transparente pour en marche la machine et maintenez sion jusqu'à ce que le tube à te soit complètement rempli.

opez pas le tube! Celui ci est écarté achine par le tabac cela est ement normal. Si vous maintenez le u tabac va s'accumuler et mager la spirale.
ne peut s'endommager qu'en d'une mauvaise utilisation. C'est oi aucune garantie n'est émise sur la

ont Si la vis se bloque, arrêtez iatement! (Voir les Dépannages .)

inchez la machine après utilisation.

Quelques astuces :

1- Si le tabac ne bouge pas, relâchez la pression sur la paque afin d'arrêter la rotation. Enlevez un peu de tabac de la machine et relancer la par de légères pressions. Dans tout les cas ne pas toucher la spirale.

2- La première cigarette prendra toujours un peu plus de temps, car le porte-tube en métal n'est pas encore rempli.

3- Avant le stockage et après utilisation, faite tourner la machine à vide pour évacuer le restant de tabac dans le tube.

Sinon, il va sécher et votre prochaine cigarette sera de moindre qualité.

4- Après avoir fait votre cigarette, il est recommandé de supprimer manuellement le tabac restant à la fin du tube en métal. Cela rend l'insertion du tube suivant plus facile.

5- Pour de bons résultats, il est recommandé de toujours utiliser du tabac frais. C'est aussi pourquoi nous vous recommandons de conserver votre tabac dans un endroit approprié avec un humidificateur.

Avertissements

1. Cette machine ne peut être utilisée que par des personnes de plus de 18 ans! Tenir hors de la portée des enfants.

2. Vérifier que la tension de l'appareil correspond à celle de votre installation.

3. Ne jamais plonger la machine dans l'eau ou sous le robinet.

4. L'appareil doit être débranché après chaque utilisation, manutention, nettoyage ou entretien.

5. Ne poussez jamais le tabac avec les doigts ou tout autre objet dans le réservoir.

6. Ne jamais introduire de corps étrangers dans la machine.

7. Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.

8. Ne Pas utiliser l'appareil si le cordon présente des anomalies ou détériorations.

9. L'utilisation d'accessoires non vendus avec la machine peut entraîner des détériorations ou des blessures.

10. Si vous utilisez une rallonge électrique vérifier son parfait état avant utilisation.

11. Utilisez uniquement du tabac pur.

Enlevez les brindilles ou autres débris avant de placer le tabac dans la machine. Le non-respect de cette règle peut causer des dommages irréparables à la machine, et annuler la garantie.

12. Toujours s'assurer que la sortie du porte-tube en métal soit libre. L'espace sous le ressort doit être lui aussi libre. Si le ressort fait un bruit fort, la cause probable est un débris resté dans la tige.

13. Ne pas essayer d'arrêter le tube pendant le fonctionnement avec la main ou avec un objet. Cela pourrait s'avérer

dangereux et pourrait également endommager le ressort de façon irréversible

14. Au cours de l'utilisation intensive, après avoir fait environ 20 cigarettes le porte-tube devient très chaud vous devez le laisser refroidir. Ce sera non seulement bénéfique pour la qualité des cigarettes, mais prolongera aussi la vie de la machine!

15. N'utilisez que des tubes standard (8 mm).

16. Ne jamais toucher le porte-tube en métal pendant l'utilisation il peut être très chaud et provoquer des brûlures.

17. La garantie de la machine n'est valable que si le compartiment moteur est maintenu sans poussière!

L'usage du tabac humide est susceptible de colorer le ressort en noir.
Afin d'assurer le bon fonctionnement de la machine celle ci doit être nettoyée régulièrement. Pour cela débranchez la machine et retirez le tube en métal, ainsi que le ressort, nettoyez avec un chiffon humide. Remplacez ensuite toutes les pièces et la machine à tüber est alors prête à l'emploi.

Dépannage

1) Le ressort est coincé.

Arrêtez-vous immédiatement.
Dévissez les vis à côté du porte-tube en métal.

Retirez le porte-tube en métal, le ressort peut rester en place.

Enlevez toute saleté à l'intérieur du tube en métal et remettez le en place.

Assurez-vous que la plus longue partie de la tige biseautée soit vers le bas, sinon le réglage ne fonctionne plus correctement .

2) Le porte-tube en métal devient très chaud.

Ceci est normal, surtout avec la position densité la plus élevée.

Il est recommandé de laisser la machine refroidir après avoir fait 20 cigarettes.

3) Le tabac est trop lâche ou trop dense.

Chacun a ses propres préférences quant à la densité de tabac. la position 3 est la plus répandue. Sur la position 5 la densité est la plus grande, la position 1 la plus basse.

Vous pouvez expérimenter avec les différentes positions et voir laquelle est la meilleure pour vous.

4) Vous souhaitez profiter de la garantie ou du service après-vente.

Art et Volutes garantit la qualité de cette machine. Si, toutefois, pendant une utilisation normale, dans les 12 mois

suivant l'achat un défaut se produit, Art et Volutes réparera ou remplacera votre

machine. Présentez votre machine défectueuse dans son emballage d'origine ainsi que la preuve d'achat au magasin où vous l'avez acheté.

La garantie, ne s'applique pas au ressort s'il est endommagé, en raison d'une mauvaise utilisation, un ressort de rechange est fourni dans l'emballage. Après une mauvaise utilisation répétée, des ressorts additionnels peuvent être achetés.

Comment fumer une cigarette tubée ?

De la même façon que n'importe quelle cigarette faite à la main.

Tassez votre cigarette en la tapotant contre sur une surface dure.

Enlevez le surplus de cendres avec un mouvement de rotation au lieu de tapoter la cigarette. Cela permet de garder la cigarette allumée!

Tubeuse électrique Art & Volutes
www.tubeuse-cigarette-electrique.fr